



Dogness Wide-View Cam Feeder

Navodilo za uporabo



Namestitev aplikacije

Različica Androida 5.0 ali več
Različica iOS 7.0 ali več

***S svojim mobilnim telefonom
skenirajte naslednjo QR kodo,
prenesite in namestite aplikacijo „Dogness“.***



Pred uporabo izdelka skrbno preberite priročnik

Hvala za nakup pametnih izdelkov DOGNESS. Za vašo varnost in korist pred uporabo izdelka najprej previdno preberite navodilo za uporabo. Če ne upoštevate navodil, DOGNESS ne odgovarja za kakršnokoli mehansko poškodbo, izgubo ali drugo izgubo, razen če je izrecno določeno z zakonom.

Navodila za uporabo

Dovoljenje, blagovna znamka in blagovna znamka priročnika pripadajo DOGNESS in drugim povezanim strankam. Če vsebina priročnika ni v skladu z dejanski proizvodi, prevladajo dejanski proizvodi. DOGNESS si pridržuje pravico, da razlaga in spreminja navodila na področju uporabe, ki ga dovoljuje zakon. Če imate kakršnekoli ugovore glede katere koli vsebine ali pogojev navodil za uporabo, oddajte pisni ugovor na VETLINE d.o.o., (info@vetline.si) v roku 7 dni od nakupa, sicer se šteje, da se strinjate, razumete in sprejemate vso vsebino priročnika.

Izjava o avtorizaciji

Ta aplikacija(DOGNESS) spoštuje in ščiti osebne pravice vseh uporabnikov, ki uporabljajo storitev. Da bi vam zagotovili natančnejšo in prilagojeno storitev, bo aplikacija uporabila in delila vaše pravice delovanja osebne naprave v skladu z dovoljenjem. Ta aplikacija bo te informacije uporabljala z visoko stopnjo skrbnosti in preudarnosti. Če ni drugače določeno v tem obvestilu o licenci, ta aplikacija brez vašega predhodnega dovoljenja tretjim osebam ne bo razkrila ali predložila nobenih podatkov. Uporabniki, ki delijo vaše dovoljenje, bodo imeli vse pravice do uporabe vaše trenutne naprave, kot so: kamera fotografija, poslušanje, itd. Če se odločite za odobritev, to pomeni, da ste popolnoma seznanjeni in ste v celoti razumeli zgoraj navedene izraze. Zato podjetje ne prevzema nobene oblike odgovornosti za uhajanje zasebnosti, spore o razmerjih, premoženju, kreditu in drugi izgubi, ki so posledica dovoljenja. Prosimo, uporabite funkcijo avtorizacije previdno. Podjetje ima končno razlago licenčne pogoje in ima pravico, da takoj prekine pogodbo o storitvah s pooblaščenimi uporabniki.

Ključne funkcije

- **URNIK HRANJENJA:** programirajte do 20 obrokov na dan, 1 do 39 porcij na obrok ali hranite na zahtevo s pritiskom na gumb na aplikaciji ali hranilniku
- **HD KAMERA:** z ultra širokokotno HD nočno kamero lahko svojega ljubljénčka spremljate v živo, fotografirate in snemate v visoki ločljivosti neposredno z vašim pametnim telefonom.
- **IZPUŠČANJE HRANE BREZ ZAGOZDITVE:** zasnova proti zagozditvi zagotavlja, da hrana preide pravočasno in vsakič
- **ODPORNOST PRED VLAGO IN INSEKTI:** Vgrajen silikonski pokrov ohranja hrano suho in svežo. Vrhunska zasnova sistema za sproščanje hrane, odporna na insekte in vlago
- **DVOJNI NAPAJALNI SISTEM:** s priloženim napajalnim kablom USB in ohišjem za baterije za nepričakovane izpade električne energije (zahteva 3 "D" baterije, niso priložene)
- **VELIKA KAPACITETA:** V posodo za hrano lahko shranite do 3,6 L suhe hrane
- **OBVESTILO O NIVOJU ZALOGE HRANE:** Ko je raven hrane v hranilniku nizka, bo samodejno poslal obvestilo na vaš pametni telefon, da obnovite zalogo
- **POSLUŠAJ IN GOVORI:** Z vgrajenim mikrofonom in zvočnikom lahko svojega ljubljénčka poslušate in se z njim pogovarjate prek pametnega telefona. Ob vsakem hranjenju posnemite prilagojeno obvestilo.
- **ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE:** Posoda iz nerjavečega jekla in posoda za hrano se zlahka odstranita za enostavno čiščenje
- **ZAŠČITA PRED TAČKAMI:** "Push-and-pull" pokrov in zapiranje odprtine za hrano naredi nedostopno za radovedne tačke
- **OMOGOČEN WI-FI:** Brezplačno se poveže z domačim omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz prek brezplačne aplikacije Dogness

Opomba: ko uporabljate samo napajanje baterije, lahko napajalnik deluje le brez povezave. Ni ga mogoče povezati z omrežjem in bo nahranjen v skladu z zadnjim nastavljenim načrtom hranjenja.

(1) Napajanje USB: Ko napravo uporabljate prvič, povežite vir napajanja hranilnika s priloženim kablom USB, tako da lahko povežete aplikacijo Dogness s hranilnikom in začnete delovati.

(2) Naprava je najbolje izvedena v okolju brez ovir v oddaljenosti 10 metrov od smerjevalnika WiFi.

Pojasnila glede indikatorja svetlobe	
Funkcija	Opis
Funkcija za resetiranje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite dvakrat za ročno doziranje 1 porcije 2. Pritisnite i 6 sekund držite gumb RESET dokler ne slišite "Ding Dong" opcije resetiranja
Lučka za obveščanje o nivoju zaloge hrane	Lučka počasi utripa (vsakih 0,5 sekunde), ko je nivo zaloge enako visok ali manj kot 25% od cele posode hranilnika
Lučka wi-fi indikatorja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zelena luč prikazovalnika <ul style="list-style-type: none"> • Utripa počasi - status konfiguracije;naprava je pripravljena za povezavo na vašo wi-fi mrežo • Utripa hitro - povezovanje;naprava se poskuša povezati z vašo wi-fi mrežo • Prižgana lučka - uspešno povezano na mrežo 2. Zelena luč prikazovalnika(Bluetooth): Prižgana lučka - uspešno povezano
RGB Lučka v mavričnih barvah	<ol style="list-style-type: none"> 1. napaka v delovanju: rdeča lučka hitro utripa, ko nastane težava v napravi 2. hranjenje v teku - počasi utripajoča zelena lučka 3. Zagoritev hrane - počasi utripa rdeča lučka 4. možnost nastavitve načina osvetlitve - enobarvno, utripajočaenobarvna ali pa utripajoča večbarvna
Funkcija glasovnega snemanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odprite DOGNESS aplikacijo in pojdite na Nastavitve(Settings)-nastavitev snemanja(Recording settings)- dodaj posnetek (Add recording)- kliknite gumb za snemanje na pametnem telefonu za pogovor z ureditvijo- s tipko prekinite snemanje-kliknite na probno verzijo in poslušajte posnetek 2. Število posnetkov: 3

OPOZORILO

1. Napajalnega kabla ne povlecite neposredno, ko priključite/izklopite adapter
2. Ne dajajte ali vstavljajte tujih izdelkov v podajalnik in ne poskušajte odpirati ali sami popravljati napajalnik.
3. Uporabite originalni napajalni adapter in izvorni kabel.
4. Ko sveti lučka za nizko raven zaloge hrane, hranilnik sprejme do približno 500 g hrane. Prosimo, napolnite hranilnik čim prej.
5. Baterije: Naprava vzame tri D baterije. (Priporočljive so alkalne baterije, ki trajajo 7 do 15 dni pri normalni uporabi). Opomba:
 - 1) Rabljene baterije odvrzite v skladu s predpisi.
 - 2) Baterije odstranite, če napravo ne nameravate uporabljati dolgo časa
6. Ta izdelek je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih, izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
7. Smeti za živila nalagajte samo s suho hrano, v koš ne dajte nobenega drugega predmeta, razen hrane.
8. Ta naprava vsebuje elektronske dele in ni vodoodporna. Zelo priporočljivo je napravo držati stran od vode.
9. Ta izdelek ni primeren za noben drug namen kot hranjenje hišnega ljubljence.
10. Uporabniki (vključno z otroki), ki nimajo ustreznih izkušenj in znanja, bi morali se zadržujejo pri čiščenju ali vzdrževanju, razen če je pod nadzorom odraslih.
11. Če se izdelek pokvari, ima vonj ali se iz njega kadi, če občutite nenormalno toploto, prenehajte uporabljati ta izdelek in obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, ali na naš klicni center za pomoč strankam (+386 1 2350 120 - info@vetline.si)

POGOSTA VPRAŠANJA

V: Kaj je razlog, da lučka indikatorja prikaže napačno barvo pri prvi uporabi?

O: Pred prvo uporabo napolnite posodo za shranjevanje in pritisnite reset, da ponastavite ključ za ponastavitev in ohranite posodo za shranjevanje čisto, da ne moti preostalega žitnega alarma.

V: Kaj je razlog, zakaj hranilnika ni mogoče povezati z internetom??

O: Poskusite naslednje:

- 1) Preverite, ali je naprava vklopljena. Če je odgovor da, glejte korak 2.
- 2) Preverite, ali je konfiguracija omrežja 2.4 GHz kanalno omrežje ali 5 GHz kanalno omrežje. Če gre za kanalno omrežje 5 GHz, morate preklopiti na 2.4 GHz kanalno omrežno okolje. Nato držite gumb SET 6 sekund, ko zelena lučka po
- 3) Če povezava ne uspe, lahko uporabite napravo hotspot način povezave. Na strani, na kateri se aplikacija ni uspela povezati, kliknite oranžno pisavo "Ponovno vzpostavi povezavo z načinom povezave z žariščno točko naprave" ("Reconnect to device hotspot connection mode") ki je pod možnostjo "Ponovno vzpostavi povezavo" ("Reconnect"). Pred uporabo povezave s žarilno točko pritisnite gumb RESET 2 sekundi, dokler lučka indikatorja ne spremeni modrega utripajočega stanja, nato pa vnesite stran za izbiro naprave, izberite napravo, ki jo želite vklopiti, in sledite pozivom.
- 4) Če še vedno ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem, se obrnite na službo za stranke: +386 1 2350 120.

V: Zakaj ni hrane, ki bi se točila v skledo s hrano, ko aplikacija pošlje ukaz za hranjenje?

O: Poskusite naslednje:

- 1) Vrtljiva gred se vrtil, vendar hrane ni mogoče odkriti. Predlagamo vam, da preverite, ali je koš prazen ali ne.
- 2) Morda je posledica zakasnitve omrežja ali prekinitve povezave. Predlaga se, da se večkratno hranjenje preveri, ali je normalno

V: Zakaj videa ni mogoče nenehno gledati?

O: Prepričajte se, da je napajalnik pravilno napajan, in preverite, ali telefon in napajalnik pravilno priključen.

V: Kaj lahko storim, če se račun aplikacije nenadoma ne prijavi?

O: Najprej naredite, da je omrežje normalno, nato pa preverite, ali je nekdo drug prijavo v račun. V nasprotnem primeru je priporočljivo, da aplikacijo znova odstranite in poskusite za prijavo. Če telefon uporablja sistem Android, lahko poskusite tudi naslednje: " Nastavitve" - " Upravljanje aplikacij" - "DOGNESS" - " Skladiščenje" - " Predpomnilnik" ("Cache") - " Počisti predpomnilnik" ("Clear cache"), in nato se prijavite.

V: Želim spremeniti številko računa aplikacije, ki se uporablja. Kako naj ga upravljate?

O: Naša aplikacija ne podpira neposredne zamenjave računa. Če res spremeniti, registrirajte nov račun z novim nabiralnikom in izvirni račun pod napajalnikom. In potem nov račun povežite na podajalnik.

Opomba: Pritisnite in pridržite gumb SET 6 sekund za novo povezavo računa ali ponovno povezavo. Spustite gumb, ko lučka indikatorja povezave počasi Utripa. Naprava se bo ponastavila in nato skenirala in priklopila QR kodo, ko bo slišala zvok „ding dong“.

Če imate še kakšno vprašanje, obiščite spodnjo spletno stran, da preverite - www.dognes.com

Zaupnost stranke: Dogness Group LLC, 4116W Spring Creek Pkwy, Ste 100, Plano, TX, 75024

Proizvajalec: Jiasheng Enterprise Co., Ltd., No. 3 Yuehua West Road, Tongsha New Industry Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Spletna stran: www.dogness.com

Uvoznik i distributer SLO: Vetline d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana, Slovenija

Kontakt: PON - PET od 8:30 - 16:30, tel.: +386 1 2350 120 - www.vetline.si

Email: info@vetline.si