



Dogness Cube App Feeder

Navodilo za uporabo



Namestitev aplikacije

Različica Androida 5.0 ali več
Različica iOS 7.0 ali več

***S svojim mobilnim telefonom
skenirajte naslednjo QR kodo,
prenesite in namestite aplikacijo „Dogness“.***



Pred uporabo izdelka skrbno preberite priročnik

Hvala za nakup pametnih izdelkov DOGNESS. Za vašo varnost in korist pred uporabo izdelka najprej previdno preberite navodilo za uporabo. Če ne upoštevate navodil, DOGNESS ne odgovarja za kakršnokoli mehansko poškodbo, izgubo ali drugo izgubo, razen če je izrecno določeno z zakonom.

Navodila za uporabo

Dovoljenje, blagovna znamka in blagovna znamka priročnika pripadajo DOGNESS in drugim povezanim strankam. Če vsebina priročnika ni v skladu z dejanski proizvodi, prevladajo dejanski proizvodi. DOGNESS si pridržuje pravico, da razlaga in spreminja navodila na področju uporabe, ki ga dovoljuje zakon. Če imate kakršnekoli ugovore glede katere koli vsebine ali pogojev navodil za uporabo, oddajte pisni ugovor na VETLINE d.o.o., (info@vetline.si) v roku 7 dni od nakupa, sicer se šteje, da se strinjate, razumete in sprejemate vso vsebino priročnika.

Izjava o avtorizaciji

Ta aplikacija(DOGNESS) spoštuje in ščiti osebne pravice vseh uporabnikov, ki uporabljajo storitev. Da bi vam zagotovili natančnejšo in prilagojeno storitev, bo aplikacija uporabila in delila vaše pravice delovanja osebne naprave v skladu z dovoljenjem. Ta aplikacija bo te informacije uporabljala z visoko stopnjo skrbnosti in preudarnosti. Če ni drugače določeno v tem obvestilu o licenci, ta aplikacija brez vašega predhodnega dovoljenja tretjim osebam ne bo razkrila ali predložila nobenih podatkov. Uporabniki, ki delijo vaše dovoljenje, bodo imeli vse pravice do uporabe vaše trenutne naprave, kot so: kamera fotografija, poslušanje, itd. Če se odločite za odobritev, to pomeni, da ste popolnoma seznanjeni in ste v celoti razumeli zgoraj navedene izraze. Zato podjetje ne prevzema nobene oblike odgovornosti za uhajanje zasebnosti, spore o razmerjih, premoženju, kreditu in drugi izgubi, ki so posledica dovoljenja. Prosimo, uporabite funkcijo avtorizacije previdno. Podjetje ima končno razlago licenčne pogoje in ima pravico, da takoj prekine pogodbo o storitvah s pooblaščenimi uporabniki.

Glavne značilnosti

- **URNIK HRANJENJA:** programirajte do 20 obrokov na dan, 1 do 39 porcij na obrok ali hranite na zahtevo s pritiskom na gumb na aplikaciji ali hranilniku
- **OMOGOČEN WI-FI:** Brezplačno se poveže z domačim omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz prek brezplačne aplikacije Dogness
- **IZPUŠČANJE HRANE BREZ ZAGOZDITVE:** zasnova proti zagozditvi zagotavlja, da hrana preide pravočasno in vsakič
- **DVOJNI NAPAVALNI SISTEM:** s priloženim napajalnim kablom USB in ohišjem za baterije za nepričakovane izpade električne energije (zahteva 3 "D" baterije, niso priložene)
- **OBVESTILO O NIVOJU ZALOGE HRANE:** Ko je raven hrane v hranilniku nizka, bo samodejno poslal obvestilo na vaš pametni telefon, da obnovite zalogo
- **POSLUŠAJ IN GOVORI:** Z vgrajenim mikrofonom in zvočnikom lahko svojega ljubljence poslušate in se z njim pogovarjate prek pametnega telefona. Ob vsakem hranjenju posnemite prilagojeno obvestilo.
- **ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE:** Posoda iz nerjavečega jekla in posoda za hrano se zlahka odstranita za enostavno čiščenje
- **ZAŠČITA PRED TAČKAMI:** "Push-and-pull" pokrov in zapiranje odprtine za hrano naredi nedostopno za radovedne tačke
- **VELIKA KAPACITETA:** V posodo za hrano lahko shranite do 4 L suhe hrane

Opomba: ko uporabljate samo napajanje baterije, lahko napajalnik deluje le brez povezave. Ni ga mogoče povezati z omrežjem in bo nahranjen v skladu z zadnjim nastavljenim načrtom hranjenja.

(1) Napajanje USB: Ko napravo uporabljate prvič, povežite vir napajanja hranilnika s priloženim kablom USB, tako da lahko povežete aplikacijo Dogness s hranilnikom in začnete delovati.

(2) Naprava je najbolje izvedena v okolju brez ovir v oddaljenosti 10 metrov od smerjevalnika WiFi.

Pojasnila glede indikatorja svetlobe	
Funkcija	Opis
Funkcija za resetiranje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite dvakrat za ročno doziranje 1 porcije 2. Pritisnite i 6 sekund držite gumb RESET dokler ne slišite "Di-Di-Di" opcije resetiranja
Lučka wi-fi indikatorja in stanje hrane	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zelena luč prikazovalnika <ol style="list-style-type: none"> a. Utripa počasi - status konfiguracije;naprava je pripravljena za povezavo na vašo wi-fi mrežo b. Utripa hitro - povezovanje;naprava se poskuša povezati z vašo wi-fi mrežo c. Prižgana lučka - uspešno povezano na mrežo d. Po uspešni ponastavitvi utripa počasi 2. Rdeča luč prikazovalnika: <ol style="list-style-type: none"> a. Prižgana lučka - baterijsko napajanje b. Utripa počasi - Hrana v hranilniku se je zagozdila
Funkcija glasovnega snemanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odprite DOGNESS aplikacijo in pojdite na Nastavitve(Settings)-nastavitev snemanja(Recording settings)- dodaj posnetek (Add recording)- kliknite gumb za snemanje na pametnem telefonu za pogovor z ureditvijo- s tipko prekinite snemanje-kliknite na probno verzijo in poslušajte posnetek 2. Število posnetkov: 1

MJERE OPREZA

1. Napajalnega kabla ne povlecite neposredno, ko priključite/izklopite adapter
2. Ne dajajte ali vstavljajte tujih izdelkov v podajalnik in ne poskušajte odpirati ali sami popravljati napajalnik.
3. Uporabite originalni napajalni adapter in izvorni kabel.
4. Pri napajanju samo z baterije, napajalnik lahko deluje samo brez povezave, omrežna povezava, vendar bo ohranila urnik hranjenja.
5. Pri uporabi samo z baterijskim napajanjem lahko podajalnik deluje le brez povezave, vendar po vnaprej določenem načrtu hranjenja. Baterijski napajalnika zagotavlja dovolj energije za napajanje, vendar ne dovolj za hkratno uporabo funkcij kamere ali drugih aplikacij.
6. Baterije: Naprava vzame tri D baterije. (Priporočljive so alkalne baterije, ki trajajo 7 do 15 dni pri normalni uporabi). Opomba:
 - 1) Rabljene baterije odvrzite v skladu s predpisi.
 - 2) Baterije odstranite, če napravo ne nameravate uporabljati dolgo časa
7. Ta izdelek je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih, izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
8. Ta naprava vsebuje elektronske dele in ni vodoodporna. Zelo priporočljivo je napravo držati stran od vode.
9. Ta izdelek ni primeren za noben drug namen kot hranjenje hišnega ljubljence.
10. Uporabniki (vključno z otroki), ki nimajo ustreznih izkušenj in čiščenju ali vzdrževanju, razen če je pod nadzorom odraslih.
11. To napravo redno čistite in vzdržujte.
12. Če se izdelek pokvari, ima vonj ali se iz njega kadi, če občutite nenormalno toploto, prenehajte uporabljati ta izdelek in obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, ali na naš klicni center za pomoč strankam (+386 1 2350 120 - info@vetline.si)

POGOSTA VPRAŠANJA

V: Zakaj se naprava ne more povezati z internetom?

O: Hranilnik je združljiv samo z omrežjem Wi-Fi v frekvenčnem pasu 2,4 GHz. Če vaš usmerjevalnik Wi-Fi podpira frekvenčni pas 5 GHz in 2,4 GHz (znan kot dvojni frekvenčni pas), se prepričajte, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi na frekvenčnem pasu 2,4 GHz. Nato med postopkom seznanjanja naprave v aplikaciji ob pozivu vnesite ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi 2,4 GHz. Vaš pametni telefon mora biti skupaj s podajalnikom priključen na frekvenčni pas 2,4 GHz. Če niste prepričani, kateri pas Wi-Fi imate, se za več informacij obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

V: Pametni telefon je povezan s frekvenčnim pasom 2,4 GHz, vendar še vedno ne morem združiti naprave?

O: Ponastavite hranilnik tako, da pritisnete in držite gumb za ponastavitev ob strani 6 sekund. Ko zelena lučka začne počasi utripati, znova nadaljujte z združevanjem hranilnika v aplikaciji.

V: Ali obstajajo drugi načini za povezavo hranilnika?

O: Poskusite vklopiti način povezave z dostopno točko. Na strani, kjer se aplikacija ne poveže, kliknite oranžno besedilo "**Reconnect to device hot spot connection mode**" pod "**Reconnect**". Pred uporabo dostopne točke pritisnite in 2 sekundi držite gumb **RESET** na podajalniku, dokler indikatorska lučka ne začne utripati modro, nato na strani za izbiro modela naprave izberite napravo, ki jo želite seznaniti, in sledite nadaljnjim navodilom.

V: Še vedno imam težave, na koga se lahko obrnem?

O: Obrnite se na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, ali na našo službo za stranke (+386 1 2350 120 - info@vetline.si).

V: Zakaj se hrana ne dozira?

O: Zalogovnik za hrano je lahko prazna, zveza z omrežjem Wi-Fi je prekinjena, lahko je vključena funkcija zakasnitev ali pa je morda prišlo do motenj.

V: Kaj lahko storim, če se račun aplikacije nenadoma ne prijavi?

O: Najprej naredite, da je omrežje normalno, nato pa preverite, ali je nekdo drug prijavo v račun. V nasprotnem primeru je priporočljivo, da aplikacijo znova odstranite in poskusite za prijavo. Če telefon uporablja sistem Android, lahko poskusite tudi naslednje: "Nastavitve" - "Upravljanje aplikacij" - "DOGNESS" - "Skladiščenje" - "Predpomnilnik" ("Cache") - "Počisti predpomnilnik" ("Clear cache"), in nato se prijavite.

V: Želim spremeniti številko računa aplikacije, ki se uporablja. Kako naj ga upravljate?

O: Naša aplikacija ne podpira neposredne zamenjave računa. Če res spremeniti, registrirajte nov račun z novim nabiralnikom in izvorni račun pod napajalnikom. In potem nov račun povežite na podajalnik.

Opomba: Pritisnite in pridržite gumb SET 6 sekund za novo povezavo računa ali ponovno povezavo. Spustite gumb, ko lučka indikatorja povezave počasi utripa. Naprava se bo ponastavila in nato skenirala in priklopila QR kodo, ko bo slišala zvok „ding dong“.

Če imate še kakšno vprašanje, obiščite spodnjo spletno stran, da preverite - www.dognes.com

Zaupnost stranke: Dogness Group LLC, 4116W Spring Creek Pkwy, Ste 100, Plano, TX, 75024
Proizvajalec: Jiasheng Enterprise Co., Ltd., No. 3 Yuehua West Road, Tongsha New Industry Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Spletna stran: www.dogness.com

Uvoznik i distributer SLO: Vetline d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: PON - PET od 8:30 - 16:30, tel.: +386 1 2350 120 - www.vetline.si
Email: info@vetline.si